

**Objet : Verrouillage des cassettes papier**

Modèles : TA 3555i, TA 4555i, TA 5555i, TA 6555i, TA 8055i, TA Color 3005ci, TA Color 3505ci, TA Color 4505ci, TA Color 5505ci, TA Color 6505ci, TA Color 7505ci, P-C4580DN

**Présentation / positionnement**

L'installation d'une barre de verrouillage pour les cassettes papier peut être nécessaire sur des systèmes positionnés dans des lieux publics, pour un usage mutualisé ou en libre service (mairies, établissements scolaires, hôpitaux, bibliothèques...). Elle empêche le vol de papier ou la modification des paramètres prédéfinis des cassettes.

**Comment ?**

- TA 3555i/4555i/5555i,  
TA Color 3005ci/3505ci/4505ci/5505ci  
P-C4580DN ) KPC-1 pour cassette papier PF-730(B)  
KPC-2 pour cassette papier PF-740(B)



→ TA Color 4505ci /  
5505ci et P-C4580DN  
uniquement

- TA 6555i/8055i,  
TA Color 6505ci/7505ci ) KPC-4 pour cassettes papier standard



## Principaux bénéfices

- Simplicité et rapidité d'installation
- Sécurité : les cassettes verrouillées s'ouvrent à l'aide d'une clé
- Maîtrise des coûts : empêche le vol de papier
- Maîtrise de l'usage : empêche les transferts de papier d'une cassette vers une autre et la modification de paramétrage des cassettes

## Remarques

- Aucun système de verrouillage n'est disponible pour les cassettes grande capacité PF-770
- Sur les modèles TA 6555i/8055i et TA Color 6505ci/7505ci : il n'est pas possible de verrouiller les cassettes papier optionnelles ajoutées sur le côté droit du système

---

Retrouvez l'ensemble des « TA Flash » sur notre site internet Pro (connexion avec login et mot de passe) [www.triumph-adler.fr](http://www.triumph-adler.fr), Rubrique TA Flash.

Pour plus d'informations, merci de contacter le Service Marketing TA Triumph-Adler : [marketing@triumph-adler.fr](mailto:marketing@triumph-adler.fr)